


Mit dem Benachrichtigungsbereich wichtige Funktionen steuern und alles im Blick behalten

Der Benachrichtigungsbereich versteckt sich unscheinbar am oberen Rand des Bildschirms, ist aber von großer Bedeutung im alltäglichen Umgang mit Ihrem Galaxy Tab. Hier finden Sie heraus, was so auf Ihrem Tablet passiert und welche neuen Nachrichten vorliegen. Gleichzeitig bietet er praktische Möglichkeiten zur schnellen Steuerung. Um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen, wischen Sie einfach von der oberen Bildschirmkante nach unten. Sie finden folgende Funktionen:




- 1 Ganz oben finden Sie Uhrzeit und Datum sowie rechts zwei hilfreiche Abkürzungen: Mit *Bearb.* passen Sie die Schnelleinstellungen an (siehe im Folgenden), mit dem Zahnradsymbol ganz rechts rufen Sie die allgemeinen Geräteeinstellungen auf.
- 2 Darunter finden Sie Schnelleinstellungen für wichtige Komponenten und Funktionen wie WLAN, GPS, Bluetooth etc. Tippen Sie sie an, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren – Grün bedeutet aktiv, Grau inaktiv. Durch Gedrückthalten wechseln Sie schnell zu den dazugehörigen Einstellungen.
- 3 Mit dem Schieberegler unterhalb der Symbole verstellen Sie die Helligkeit des Bildschirms nach Bedarf oder Sie aktivieren die Auto-Hellig-

keit. Dann stellt das Tablet mit einem Lichtsensor selbst fest, wie stark der Bildschirm beleuchtet sein muss. Das spart zwar Strom, bringt aber nicht immer das optimale Ergebnis.

- 4 Direkte Abkürzungen führen Sie zur Suchfunktion *S Finder* und zu *Quick Connect*, mit dem Sie Ihr Galaxy Tab schnell mit anderen Geräten in der Umgebung verbinden können.
- 5 Schließlich finden Sie unten Ihre aktuellen Benachrichtigungen. Hier gibt es Hinweise auf verpasste Anrufe oder neue Nachrichten sowie über App-Updates und mehr. Teilweise können Sie direkt vom Benachrichtigungsfeld aus agieren, aber wenn Sie auf eine Benachrichtigung tippen, öffnet sich immer die dazugehörige Anwendung. Wollen Sie einzelne Einträge löschen, halten Sie diese gedrückt und ziehen sie zur Seite weg.
- 6 Alle Benachrichtigungen auf einmal *Löschen* Sie mit der gleichnamigen Schaltfläche unten rechts.

Die Funktionen der Schnelleinstellungen individuell anpassen

Da nicht alle Schnelleinstellungen gleichzeitig auf den Bildschirm passen, können Sie auf der Leiste mit dem Finger nach links wischen oder auf *Bearb.* ganz oben rechts tippen. Damit erhalten Sie eine Übersicht aller verfügbaren Symbole.






Hier können Sie auch Schnelleinstellungen aktivieren und deaktivieren bzw. deren Reihenfolge verändern. Die Symbole in der obersten Reihe werden stets in der „kleinen“ Symbolleiste direkt im Benachrichtigungsbereich angezeigt. Mit *Fertig* gelangen Sie zu den Benachrichtigungen zurück.

Texte mit der virtuellen Tastatur eingeben

Die größte Herausforderung stellt für viele Nutzer die virtuelle Tastatur dar. Dabei ist es egal, ob man kleine Finger hat oder nicht, der nächste Vertipper kommt bestimmt. Das Schöne beim Samsung Galaxy Tab: Die vorinstallierte Tastatur lässt sich im Vergleich zu anderen Geräten sehr gut bedienen. Wenn Sie einfach nur einen kurzen Text tippen möchten, funktioniert das sehr intuitiv:



- 1 Meist startet die Tastatur mit kleinen Buchstaben. Wenn Sie einen Großbuchstaben am Anfang eines Wortes schreiben möchten, tippen Sie einmal auf die -Taste. Möchten Sie in Versalien schreiben, halten Sie die Taste gedrückt, bis sie blau eingefärbt wird.
- 2 Möchten Sie eine Eingabe rückgängig machen, tippen Sie einmal auf die -Taste. Halten Sie sie gedrückt, um schnell ganze Wörter zu löschen.
- 3 Hinter der harmlos aussehenden -Taste verstecken sich die gängigsten Sonderzeichen. Halten Sie die Taste gedrückt, um diese aufzurufen und durch Antippen in den Text einzufügen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, können Sie mit der Eingabetaste abschließen. Diese kann abhängig von der Situation mit unterschiedlichen Texten oder Symbolen beschriftet sein, etwa bei einem Suchfeld mit einem Lupen-

symbol. Bei mehrteiligen Dialogen gelangen Sie mit *Weiter* zum nächsten Schritt, beispielsweise um nach einem Benutzernamen gleich das Passwort eingeben zu können.

- 5** In der Leiste oberhalb werden ständig Vorschläge angezeigt, wie sich die bislang eingetippten Zeichen zu einem sinnvollen Wort ergänzen lassen. So können Sie sich einige Tipparbeit sparen, denn oftmals liegt diese Vorhersage schon nach drei oder vier Buchstaben richtig. Dann können Sie auf den passenden Vorschlag tippen, um das Wort sofort zu vervollständigen.


Tastatur ein- und ausblenden

Sie können die virtuelle Tastatur bei Bedarf jederzeit ausblenden. Tippen Sie dazu unten links in der Statuszeile auf das Pfeil-nach-unten-Symbol. Möchten Sie die Tastatur wieder einblenden, tippen Sie einfach erneut in das Eingabefeld.

Wischen statt Tippen: alternative Eingabemethoden

Eine praktische Alternative zum Tippen auf der virtuellen Tastatur ist das Wischen über die Tasten: Anstatt den Finger immer wieder zu heben und auf die nächste Taste zu tippen, bleibt die Fingerspitze einfach auf dem Glas, sodass ein komplexes Bewegungsmuster entsteht. Die Tastatur erkennt anhand dieses Bewegungsmusters, welches Wort gemeint ist. Dabei ist keine absolute Präzision beim Treffen der einzelnen Tasten mehr erforderlich.

Diese Funktion müssen Sie zunächst unter *Einstellungen/System/Sprache und Eingabe/Samsung-Tastatur/Intelligentes Tippen* mit der Option *Tastatur wischen* aktivieren.



Anschließend können Sie diese Methode jederzeit im Wechsel mit dem klassischen Tippen einsetzen.

- 1 Setzen Sie dazu die Fingerspitze auf den ersten Buchstaben des Wortes.
- 2 Lassen Sie den Finger in Kontakt mit dem Bildschirm und ziehen Sie ihn nun auf die Taste des zweiten Buchstabens. Es ist am Anfang einfacher, auf den einzelnen Tasten kurz zu verharren, aber im Prinzip kann es in einer flüssigen Bewegung direkt weitergehen.
- 3 Ziehen Sie die Fingerspitze der Reihe nach auf die weiteren Buchstaben.




- 4 Beim letzten Buchstaben angelangt, nehmen Sie die Fingerspitze nun vom Touchscreen und überprüfen, ob die Eingabe korrekt erkannt wurde. Eventuell bietet die Tastatur die richtige Alternative in der Korrekturleiste oberhalb an.

Klare Ansagen: Steuern Sie Ihr Tablet per Spracheingabe

Ihr Galaxy Tab bringt wie alle Android-Tablets von Haus aus die Fähigkeit zur Sprachsteuerung mit. So können Sie sich lästige Tipparbeit mit der virtuellen Tastatur sparen und viele wichtige Funktionen einfach per Spracheingabe nutzen. Tippen Sie dazu auf der Startseite auf das kleine Mikrofonsymbol der *Google*-Leiste.




Damit aktivieren Sie die Spracheingabe, was mit einem Mikrofondialog angezeigt wird. Sprechen Sie nun einfach Ihre Anweisung in Richtung Tablet. Hierfür müssen Sie sich lediglich einige wenige Schlüsselwörter merken. Wenn Sie diese verwenden, machen Sie deutlich, dass Sie nicht nach



dem Begriff im Internet suchen wollen, sondern z. B. ein Musikstück abspielen, eine App öffnen oder eine bestimmte Webseite anzeigen möchten. Die Befehle dafür sind recht intuitiv:

- Gaby anrufen
- Führe mich zum Osnabrücker Hauptbahnhof
- neuer Termin: Zahnarzt am Dienstag um 14 Uhr
- Spiele Musik von Johnny Cash
- Öffne Gmail
- Wie wird morgen das Wetter in Berlin?
- WLAN ausschalten

Hat die Sprachsteuerung Ihre Anweisung erkannt, zeigt Sie sie auf dem Bildschirm an. Sie haben nun noch kurz Zeit, eine falsch erkannte Aktion abzubrechen. Andernfalls wird sie nach Ablauf der Wartezeit automatisch ausgeführt.




Zusätzliche Funktionen entdecken: versteckte Kontextmenüs nutzen

Auf den ersten Blick enthüllt sich nur ein Teil der Funktionen Ihres Galaxy Tab. Spezielle seltener genutzte Funktionen verstecken sich in Kontextmenüs und werden dort leicht übersehen.

Mehr Funktionen mit dem Menü-Symbol

Das *Menü*-Symbol bei Android-Apps wird gern übersehen. Es wird automatisch angezeigt, wenn eine App über Menüfunktionen verfügt. Hier verstecken die Entwickler gern Funktionen, die vermeintlich nicht so häufig benötigt werden. Auch der Zugang zu den Einstellungen von Apps findet sich hier häufig. Dass die Position des *Menü*-Symbols nicht einheitlich ist, hilft auch nicht unbedingt. Üblicherweise wird das *Menü*-Symbol bei Tablets ganz oben rechts angezeigt. Es ist aber gern auch mal oben links zu finden, wo es dann eine Seitenleiste öffnet. Beschriftet ist es mal mit drei Punkten oder Linien, aber zunehmend mit der aussagekräftigen Bezeichnung *Mehr*.


- 1 Durch das Antippen dieses Symbols öffnen Sie ein Menü mit zusätzlichen Funktionen.
- 2 Der genaue Inhalt hängt von der jeweiligen App ab. Einen Menüpunkt *Einstellungen* finden Sie aber fast immer.
- 3 Teilweise unterscheidet sich der Inhalt des Menüs auch, wenn Sie das Symbol in verschiedenen Bereichen ein und derselben App abrufen. Es lohnt sich also, immer mal wieder auf das Symbol zu tippen.



Kontextmenüs für Objekte

Auch einzelne Objekte innerhalb von Apps beispielsweise in Listen oder Übersichten können ein Kontextmenü haben, das zusätzliche Funktionen beinhaltet. Ein gutes Beispiel dafür sind Links im Webbrowser.

- 1 Wenn Sie auf einer Webseite einen Link kurz antippen, wird er geöffnet.
- 2 Tippen Sie ihn hingegen länger an, zeigt Android ein Kontextmenü an, in dem Sie verschiedene Funktionen wie *In neuer Registerkarte öffnen*, *Link speichern* oder *Text auswählen* vorfinden.



Kopieren & Einfügen – So funktioniert es bei Android

Auch wenn man es bei einem Tablet nicht ganz so häufig benötigt, ist es doch hin und wieder ganz praktisch: Inhalte aus einer Anwendung kopieren und in eine andere einfügen. Ganz so global wie z. B. bei Windows funktioniert es bei Android allerdings nicht. Aber an den entscheidenden Stellen steht Ihnen diese Funktion zur Verfügung.

Inhalte kopieren

Bei vielen Anwendungen wie dem Webbrowser oder dem E-Mail-Programm, aber auch in beliebigen Eingabefeldern können Sie bei Bedarf in einen Textauswahlmodus umschalten.

- 1 Wenn der zu kopierende Text auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie lange mit einem Finger darauf.
- 2 Der Text unmittelbar unter Ihrem Finger wird dann markiert sowie mit Anfangs- und Endmarkierungen versehen. Diese können Sie nun beliebig verschieben, um genau den Inhalt zu erfassen, den Sie kopieren möchten.



- 3 Darüber wird die Textauswahlleiste mit den wichtigsten Bearbeitungsmöglichkeiten angezeigt. Tippen Sie hier auf *Kopieren*, um den markierten Text in die Zwischenablage zu übertragen.

Inhalte einfügen

Den Inhalt der Zwischenablage können Sie in beliebige Eingabefelder einfügen.

- 1 Tippen Sie an der gewünschten Stelle länger auf das Eingabefeld.
- 2 Die Einfügemarke wird dann ggf. ans Ende des vorhandenen Textes platziert und eine *Einfügen*-Schaltfläche angezeigt.
- 3 Soll der Text aus der Zwischenablage nicht am Ende angehängt, sondern irgendwo mitten in den vorhandenen Text eingefügt werden, können Sie die Positionsmarkierung noch verschieben.
- 4 Tippen Sie dann auf *Einfügen*. Der komplette Inhalt der Zwischenablage wird an der gewählten Position eingefügt.

